



Мойка высокого давления
Kolner K170 LUX, K195 LUX

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОЙКИ



1. Извлечь мойку и ее комплектующие из упаковки.



2. Установить съемную рукоятку на мойку, совместив гнезда болтов снизу рукоятки с пазами на корпусе мойки сверху, скрепить двумя болтами 4*22 мм.



3. Установить заднюю пластину барабана для шланга на мойку, надев данную пластину на кронштейн, расположенный на корпусе мойки сзади.



4. Зафиксировать заднюю пластину барабана для шланга, надев данную пластину поверх задней пластины, совместив пазы задней и передней пластин таким образом, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Зафиксировать переднюю пластину тремя болтами 4*18 мм.



5. Установить переднюю пластину от барабана для шланга на мойку, надев данную пластину поверх задней пластины, совместив пазы задней и передней пластин таким образом, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Зафиксировать переднюю пластину тремя болтами 4*18 мм.



6. Установить ручку вращения на переднюю панель барабана, зафиксировать остроконечным саморезом 4*17 мм.

ВНИМАНИЕ! В моделях моек высокого давления K170 LUX и K195 LUX не предусмотрено наличие механизма крепления и намотки шланга высокого давления на барабан. Крепление шланга на барабан осуществляется путем механической намотки вручную.



7. Установить кронштейн для пистолета на рукоятку мойки справа (относительно барабана). Для установки необходимо надеть кронштейн сверху вниз, совместив паз на кронштейне и крепление.



8. Аналогично пункту 7 установить кронштейн для сетевого шнура, расположенный на рукоятке мойки справа относительно барабана.




9. Присоединить к мойке шланг высокого давления, заведя конец шланга в отверстие крепления на корпусе мойки сзади, и зафиксировав манжетой на резьбе крепления.



10. Присоединить пистолет высокого давления к свободному концу шланга, вставив конец шланга в крепление на нижней плоскости корпуса пистолета, зафиксировать аналогично предыдущему пункту.



11. Подключить шланг подачи воды к разъему на передней панели мойки, при необходимости воспользоваться переходником (в комплекте).



12. При необходимости к пистолету могут крепиться доп. насадки (емкость для пены, удлинитель и т.д.). Насадки фиксируются на конце пистолета манжетой на резьбе крепления.



13. При необходимости к пистолету через удлинитель могут крепиться насадки – распылители с различными углами распыления (входят в комплект). Распылители фиксируются быстросъемным креплением на конце удлинителя. Для фиксации необходимо оттянуть назад муфту крепления, вставить насадку в створ трубки удлинителя.